

CHALLENGER | Google TV



Televisor LED 43KG84 BT T2



- Lea este manual detenidamente para conocer su funcionamiento correcto antes de la instalación.
- Guarde este manual correctamente para futuras comprobaciones. Las imágenes en este manual son solo para referencia.
- DIRECTV/MOVISTAR: 10056
- CLARO: 0037/2731
- CONTROL UNE: 152/0152
- Para más información visite www.challenger.com.co

18.84384.20

CONTENIDO

Términos y condiciones	4
Limpieza y mantenimiento	8
Instrucciones importantes de seguridad	10
Montaje y conexión	13
Instalación soporte de pared.....	14
Conexión de dispositivos	18
El control remoto	21
Configuración inicial y Uso de Homepage-Apps	25
Operaciones básicas	26
Conexión de red.....	34
Solución de problemas	36
Preguntas más frecuentes	40
Especificaciones técnicas	42

CHALLENGER

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Por favor, lea los términos, condiciones y acuerdos.

Los contenidos y servicios (colectivamente la “Aplicación con licencia”) puestos a su disposición a través de este televisor (este “Dispositivo”) se le otorgan bajo licencia, no se venden, para su uso únicamente bajo estos términos y condiciones. Los proveedores de la Aplicación con Licencia (cada uno un “Proveedor de Aplicaciones”) se reservan todos los derechos no otorgados expresamente a usted.

1. ALCANCE DE LA LICENCIA

La licencia que el Proveedor de Aplicaciones correspondiente le otorga para una Aplicación con Licencia se limita a una licencia no transferible para usar la Aplicación con Licencia en el Dispositivo que usted posee o controla. No puede distribuir ni hacer que la Aplicación con licencia esté disponible a través de una red en la que pueda ser utilizada por varios dispositivos al mismo tiempo. Usted no puede alquilar, arrendar, prestar, vender, redistribuir o sublicenciar la Aplicación con Licencia.

Todas las Aplicaciones con Licencia y todos los contenidos incluidos en el mismo que son accesibles a través de este Dispositivo pertenecen al Proveedor de la Aplicación y están protegidos por las leyes de propiedad intelectual aplicables. A menos que la ley aplicable permita lo contrario, no podrá modificar, copiar, descompilar, realizar ingeniería inversa, desensamblar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, intentar derivar el código fuente, crear trabajos derivados de, o explotar de otra manera cualquier Aplicación con Licencia o cualquier actualización o cualquier parte de la misma. Si usted incumple esta restricción, usted puede estar sujeto a reclamos de procesamiento y daños. Los términos de la licencia regirán cualquier actualización proporcionada por el Proveedor de Aplicaciones que reemplace y/o complemente la Aplicación con Licencia original, a menos que dicha actualización vaya acompañada de una licencia independiente en cuyo caso regirán los términos de esa licencia. Usted será el único responsable de todos y cada uno de los costos (si los hubiera) por la actualización de la Aplicación con Licencia.

2. MATERIALES DE TERCEROS

La Aplicación con Licencia puede permitir el acceso a los servicios y sitios web del Proveedor de Aplicaciones y de terceros (colectivamente los “Servicios”). Al utilizar cualquiera de los Servicios, puede encontrar contenidos que puedan considerarse ofensivos, indecentes u objetables, cuyos contenidos pueden o no ser identificados como que tienen un lenguaje explícito, y que los resultados de cualquier búsqueda o introducción de una URL en particular pueden generar automáticamente y sin querer enlaces o referencias a material objetable. Sin embargo, el fabricante de este Dispositivo (el “Fabricante”) y el Proveedor de la Aplicación no tendrán ninguna responsabilidad hacia usted por los contenidos que puedan ser ofensivos, indecentes u objetables.

El Fabricante no será responsable de examinar o evaluar el contenido, la exactitud, la integridad, la puntualidad, la validez, el cumplimiento de los derechos de autor, la legalidad, la calidad o cualquier otro aspecto de dichos Servicios. El Fabricante no garantiza ni respalda y no asumirá ni tendrá ninguna responsabilidad hacia usted o cualquier otra persona por cualquiera de los Servicios.

Los Servicios pueden contener contenido, información y material de propiedad (colectivamente “Materiales de Terceros”) que estén protegidos por la propiedad intelectual aplicable y otras leyes, y usted no utilizará dichos Materiales de Terceros de ninguna manera, excepto para el uso permitido de los Servicios. A menos que la ley aplicable permita lo contrario, usted no reproducirá, modificará, alquilará, arrendará, prestará, venderá, distribuirá los Materiales de Terceros ni creará trabajos derivados de los mismos de ninguna manera, y no explotará los

Términos y condiciones

Servicios de ninguna manera no autorizada. Usted no utilizará los Servicios de ninguna manera para acosar, abusar, acechar, amenazar, difamar o infringir o violar los derechos de cualquier otra parte, y el Fabricante no será de ninguna manera responsable de dicho uso por usted, ni de ningún mensaje o transmisión acosador, amenazante, difamatorio, ofensivo o ilegal que pueda recibir como resultado del uso de cualquiera de los Servicios.

3. SIN GARANTÍA

Todas las Aplicaciones y Servicios con Licencia se proporcionan “tal cual” y “según disponibilidad” sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita. El Fabricante renuncia expresamente a todas las garantías y condiciones con respecto a las Aplicaciones con Licencia y los Servicios, ya sean expresas o implícitas, incluidas, entre otras, garantías de comerciabilidad, de calidad satisfactoria, de idoneidad para un propósito particular, de exactitud, de disfrute tranquilo y de no infracción de derechos de terceros. El Fabricante no garantiza la exactitud, validez, puntualidad, legalidad o integridad de cualquier Aplicación o Servicio con Licencia puesto a disposición a través de este Dispositivo y no garantiza que el Dispositivo, las Aplicaciones con Licencia o los Servicios cumplan con sus requisitos, o que el funcionamiento de las Aplicaciones con Licencia o los Servicios será ininterrumpido o libre de errores, o que los defectos en la Aplicación o Los Servicios con Licencia se corregirán. En caso de que la Aplicación o los Servicios con Licencia resulten defectuosos, usted asumirá el costo total de todos los servicios, reparaciones o correcciones necesarios.

Las Aplicaciones y Servicios con Licencia pueden ser cambiados, suspendidos, eliminados, terminados o interrumpidos, o el acceso puede ser desactivado en cualquier momento, sin previo aviso, y el Fabricante no garantiza que cualquier contenido o servicio incluido en las Aplicaciones y Servicios con Licencia permanecerá disponible durante cualquier período de tiempo. Dichos contenidos y servicios son transmitidos por terceros a través de redes e instalaciones de transmisión sobre las que el Fabricante no tiene control. Sin limitar la generalidad de lo anterior, el Fabricante renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier cambio, interrupción, inhabilitación, eliminación o suspensión de cualquier contenido o servicio puesto a disposición a través de este Dispositivo.

El Proveedor de Aplicaciones y otros proveedores de los Servicios se reservan el derecho de cambiar, suspender, eliminar o deshabilitar el acceso a cualquier Aplicación o Servicios con Licencia en cualquier momento sin previo aviso. El Fabricante también puede imponer límites al uso o acceso a ciertas Aplicaciones o Servicios con Licencia, en cualquier caso y sin previo aviso ni responsabilidad.

El Fabricante no proporciona servicio de atención al cliente relacionado con las Aplicaciones con Licencia y los Servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio relacionada con las Aplicaciones con Licencia y los Servicios debe hacerse directamente al proveedor respectivo.

4. RECOPIACIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN

El Fabricante, los Proveedores de Aplicaciones y los proveedores de los Servicios pueden recopilar y utilizar datos técnicos e información relacionada, incluyendo pero no limitado a información técnica sobre este Dispositivo, software de sistema y aplicación, y periféricos, para facilitar la provisión de actualizaciones de software, soporte de productos y otros servicios relacionados con el Dispositivo y la Aplicación con Licencia. El Fabricante, los Proveedores de Aplicaciones y los proveedores de los Servicios pueden utilizar dicha información, siempre y cuando sea en una forma que no lo identifique personalmente, para mejorar sus productos o para proporcionarle servicios o tecnologías.

5. INDISPONIBILIDAD DE CIERTAS CARACTERÍSTICAS

Debido a las restricciones del Proveedor de Aplicaciones, es posible que ciertas características, aplicaciones y servicios no estén disponibles en este Dispositivo (incluidos sus dispositivos periféricos) o en todos los territorios. Algunas funciones de este Dispositivo también pueden requerir dispositivos periféricos adicionales o cuotas de membresía que se venden por separado.

6. LIMITACIÓN DE PASIVOS

En la medida en que la ley aplicable no lo prohíba, bajo ninguna circunstancia, incluida la negligencia, el Fabricante será responsable, ya sea en contrato o agravio, por cualquier daño directo, indirecto, incidental, especial o consecuente, honorarios de abogados, gastos o cualquier otro daño que surja de, o en relación con, cualquier información contenida en, o como resultado del uso del Dispositivo, cualquier aplicación Licenciada o cualquier servicio por usted o cualquier tercero, incluso si se le informa de la posibilidad de tales daños.

El fabricante sólo será responsable de la intención y negligencia grave.

¡ATENCIÓN!

Mostrar la misma imagen durante mucho tiempo o imagen activa con palabras fijas, los iconos dejarán "persistencia de imagen" en la pantalla, lo cual no desaparecerá después de apagarse por un largo tiempo. Este fenómeno no deseable no es cubierto por la garantía.

MIRAR TELEVISIÓN DE MANERA SALUDABLE:

1. Mire con la luz adecuada. Poca luz o mucho tiempo mirando puede dañar sus ojos.
2. Ajuste el volumen de manera apropiada para evitar que lastime sus oídos.

Desconecte el cable de alimentación del dispositivo para cortar la fuente de alimentación. Si se utiliza un enchufe de alimentación o un acoplador de electrodoméstico como dispositivo de desconexión, debería garantizar una fácil operación. El enchufe de alimentación debe estar conectado de manera confiable. Enchufes sueltos pueden causar chispas e incendios. Todas las especificaciones en el manual de usuario o en el empaque están sujetos a cambios sin previo aviso. Si hay una leve variación entre el manual de usuario y la operación actual, prevalecerá este último.

TIPS DE INSTALACIÓN:

- El televisor debe ser montado cerca del conector de alimentación AC para que pueda conectarse y desconectarse fácilmente.
- Para su seguridad, por favor seleccione un soporte para montaje en pared adecuado.
- Para evitar accidentes, es necesario colocar el televisor sobre una pared plana y estable.
- Acuda a personal calificado para el montaje del TV en a pared. El montaje inapropiado puede causar como resultado inestabilidad en el televisor.
- No coloque el TV sobre ningún lugar susceptible a vibraciones mecánicas
- No coloque el TV en un lugar donde puedan entrar insectos.
- No instale el televisor cerca al aire acondicionado pues el panel interno de la pantalla podría condensar la humedad y causar fallas.
- No coloque el TV en lugares con campos magnéticos fuertes pues pueden causar daños a su TV.

Play, Android TV, Chromecast built-in y otras marcas son marcas de Google LLC. Asistente de Google no está disponible en todos los Idiomas y países.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

De antemano lo felicitamos por la compra de su nuevo televisor Smart CHALLENGER. Le recomendamos leer las siguientes aclaración antes de usar su Televisor.

Las siguientes situaciones no están cubiertas por la garantía:

1. Daños ocasionados por programas o contenidos descargados desde internet.
2. Aplicaciones descargadas fuera de la tienda Google Play Store.
3. Aplicaciones instaladas por USB.
4. Cualquier tipo de Root al sistema o al equipo.

Los anteriores numerales pueden causar daños irreparables en el televisor y de ninguna forma estarán cubiertos en la garantía. Cabe aclarar que las aplicaciones de la tienda no fueron desarrolladas por CHALLENGER y para el soporte se deberá comunicar directamente con la compañía desarrolladora.

NOTA IMPORTANTE:

- El panel LCD de su nuevo TV CHALLENGER tiene un alto número de pixeles de colores. Aunque este producto cuenta con un 99.999% de pixeles efectivos o más, en ocasiones pueden aparecer de manera constante en la pantalla puntos negros o brillantes (rojos, verdes o azules). Esta es una característica estructural de la pantalla (dentro de los estándares comunes de la industria) y no afectara el rendimiento ni la confiabilidad de su TV.
- Tenga en cuenta que la suscripción a Netflix no se incluye con la compra del televisor y para disfrutar de esta aplicación, la suscripción deberá ser adquirida directamente con el proveedor de contenido. La aplicación contenida en el televisor solo facilita la proyección del contenido adquirido con la suscripción.

CHALLENGER

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SU TELEVISOR

ADVERTENCIA

Lea todo el manual de usuario antes de encender o realizar algún mantenimiento al televisor. No permita que un bebe o niño realice la limpieza o manipule las baterías del control remoto.

LIMPIEZA

Para una limpieza de su Televisor, debe seguir estos pasos:

1. Apague y desconecte el televisor de la energía eléctrica.
2. Retire cualquier protector de la pantalla o material publicitario del producto en caso de aun tenerlo.
3. Limpie suavemente la pantalla con un paño de microfibra limpio de arriba abajo sin presionar o apoyarse en la pantalla; el paño puede estar húmedo levemente con algún producto de limpieza sugerido para lentes o pantallas de televisor o con alcohol isopropílico.
4. Continúe con las otras partes del televisor usando un paño limpio, evitando que ingrese humedad, polvo o residuos en las ranuras de ventilación del televisor.
5. Pase un paño de microfibra seco para retirar cualquier posible humedad en el producto.



Nota: Para evitar la pérdida de garantía el televisor:

No use productos químicos corrosivos en la pantalla u otra parte del producto. Esto puede generar manchas o daños en el mismo. El exceso de humedad en el paño puede causar cortes o averías en el producto.

MANTENIMIENTO

En caso de presentarse un funcionamiento lento o errado en su televisor, por favor realice los siguientes pasos:

1. Reinicie el televisor; apáguelo y luego desconéctelo de la red eléctrica; espere 30 segundos y vuelve a conectarlo. Enciéndalo y pruebe si se corrigió el funcionamiento.
 2. Si no funcionó el punto 1 y de tener una falla puntual, diríjase a la sección de preguntas frecuentes.
 3. Si no funcionó con el procedimiento del punto 1 y no encontró solución en preguntas frecuentes, restablézcalo de fábrica / vaya a restablecer en la configuración inicial: En menú, configuración y sistema /información, seleccione esta opción. Se borrará todas las configuraciones del producto, incluido las aplicaciones, cuentas y posibles errores del sistema, esto puede tardar cerca a los 10 minutos. Nunca desconecte el televisor de la red eléctrica mientras realiza esta operación. Enciéndalo nuevamente y configúrelo como la primera vez.
 4. En caso de que el control remoto no funcione, cambie las baterías por unas nuevas, valide la polaridad y tipo de baterías impresas debajo de la tapa. Diríjase a la sección del control remoto en este manual. Para los televisores Smart con función por voz, valide que su control remoto esté vinculado al televisor por Bluetooth de forma correcta. De lo contrario vincúlelo según instrucciones de este manual, en la sección de Control Remoto. De haberse presentado una caída o golpe del control remoto, este puede presentar fallas en su funcionamiento y perderá la garantía, sin embargo, nuestro equipo especializado puede repararlo o cambiarlo después de revisarlo en nuestros centros de servicio.
- Póngase en contacto con nuestra línea de atención al cliente, gratuita a nivel nacional, aplica para Colombia.
5. En caso de que no funcionen los paso del 1 al 4, póngase en contacto con nuestra línea de atención al cliente gratuito a nivel nacional, contamos con expertos para atender sus inquietudes o dar solución a sus problemas, aplica para Colombia.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


	Advertencia	Puede provocar accidentes		Atención	Puede provocar lesiones personales o daños a bienes
	Indica las conductas que se deben prohibir			Indica las acciones que deben realizarse.	

Bajo las siguientes condiciones

- Fallas de energía o el voltaje esta inestable.
- Cuando el sonido es anormal o hay un olor extraño en el TV.
- Cuando el cable de alimentación de AC está dañado.
- Cuando el TV se daña por caída, se golpea o recibe un impacto.
- Cuando un líquido o material extraño ingresa al televisor



Apague el televisor de inmediato, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente, y contacte a personal técnico calificado.



- Si hubiera una fuga de gas u otros gases inflamables, no desconecte el cable de alimentación del televisor ni de otros aparatos eléctricos; por el contrario, cierre la válvula de gas de inmediato y abra las puertas y ventanas.

ADVERTENCIA

En el caso de irregularidades en la calidad de imagen y sonido de televisores y de equipos de sonido, por motivo de señales anormales o débiles, están por fuera del alcance de la garantía del equipo CHALLENGER S.A.S., y serán responsabilidad del que transmite y/o opera el servicio de televisión por cable o aire, por uso de antenas aéreas de recepción inadecuadas o por falta de cobertura. Para más información de la televisión terrestre digital, consultar la página www.tdtparatodos.tv.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y AVISOS.

Gracias por elegir nuestro el televisor CHALLENGER LED ensamblado por nuestra empresa, un producto valioso con excelente calidad y múltiples funciones. Su diseño es seguro para el usuario. Además los televisores CHALLENGER se prueban estrictamente antes de salir de fábrica. Pero el uso incorrecto puede provocar descargas eléctricas o incendios. Para garantizar la seguridad y prolongar su vida útil, lea atentamente el manual y la etiqueta antes de usarlo y cumpla con las siguientes instrucciones de seguridad.

Por favor, guarde este manual para un uso posterior.

- Utilice solamente fuentes de alimentación de 100-240V CA, 50/60Hz.
- Este televisor debe estar conectado a una toma corriente debidamente polarizada.
- No ubique el TV en una posición inestable pues podría caerse, dañarse o incluso provocar un incendio.
- No exponga el TV al medio ambiente:
 1. A luz de sol directa, humedad, sobrecalentamiento. Sub enfriamiento o polvo denso;
 2. A sustancias inflamables o explosivas;
 3. A gas inflamable o explosivo
- No deje que ninguna llama expuesta (p. Ej., Vela encendida) llegue hasta el televisor, de lo contrario se puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
- No coloque recipientes con agua sobre el TV así evitara descargas eléctricas o incendios causados por salpicaduras de gotas de agua.
- No inserte ningún objeto puntiagudo, de metal o líquidos en los conectores de señal o en los conductos de ventilación, de lo contrario podría provocar daños al TV, tales como cortos y descargas eléctricas.
- Las ranuras en el aparato están diseñadas para liberar el calor, así como para garantizar que los componentes internos no alcancen una temperatura muy alta y puedan trabajar de forma normal durante mucho tiempo.
- Por favor no obstruya las ranuras al ubicar el TV. No toque el enchufe con las manos mojadas podría recibir una descarga eléctrica. No encienda el televisor durante una tormenta; en su lugar desenchufe el cable de alimentación y el conector de la antena para evitar descargas por rayos. No desarme el televisor sin ayuda profesional, podría recibir una descarga eléctrica y provocar un incendio. Contacte a personal calificado para este tipo de mantenimientos.
- No utilice extensiones dañadas o inadecuadas y asegúrese de que las tomas estén conectadas correctamente.
- Mantenga el enchufe y la toma libre de polvo y piezas de metal.
- No conecte demasiados aparatos a una misma toma, de lo contrario puede provocar un incendio, debido al alto consumo de energía.

¡ATENCIÓN!

- No deje que los niños se suban encima del TV.
- Mantenga los accesorios mas pequeños del TV fuera del alcance de os niños para evitar que los traguen.
- Si el televisor no se va a usar por mucho tiempo, por favor apáguelo y desconecte el cable de alimentación.
- Antes de limpiar el televisor, desconecte el cable de alimentación y limpie con un trapo suave; no utilice limpiadores químicos y evite que ingresen sustancias extrañas a la TV. La limpieza inadecuada puede causar daños a la apariencia del TV o borrar la información impresa en el producto.
- Para ajustar la posición o el angulo del TV, por favor desconecte todos los cables y transportelo lentamente para evitar caída
- No frote, golpee, doble o apriete la pantalla contra objetos duros.
- No utilice el TV después de trasladarlo a lugares de alta o baja temperatura, ya que esto causará el empañamiento del aparato y provocará fallas dentro del mismo.
- Si la pantalla se quiebra y líquidos salpican a su piel, por favor lave el área afectada de forma inmediata con agua pura durante 15 minutos y consulte a su medico.
- Cuando cargue el TV en sus brazos, por favor asegúrese de tomarlo por las esquinas y sujetándolo de la parte inferior, no aplique demasiada fuerza sobre el panel podría romper la pantalla.
- Si se mantiene la misma imagen durante un largo tiempo o si hay una imagen en movimiento pero con palabras fijas, los iconos dejarán las “marcas” en la pantalla y se mantendrán visibles durante mucho tiempo después de apagarlo. Este fenómeno indeseable no está cubierto por la garantía del producto.
- Hábitos televisivos saludables:

1. Vea televisión con una fuente de luz adecuada; utilizar luz muy baja o ver televisión por mucho tiempo puede dañar sus ojos.


2. Si utiliza audífonos, ajuste el volumen adecuado para evitar lastimar sus oídos.

- Desconecte el cable de alimentación del dispositivo para cortar el suministro de energía.
- Si utiliza un enchufe o un acoplador como dispositivo para desconectar el TV, garantice que ese se maneje de forma sencilla.
- El enchufe debe estar conectado de forma completa. Los enchufes sueltos pueden causar chispas y fuego.
- Todas las especificaciones técnicas descritas en este manual y en el embalaje están sujetas a cambios sin previo aviso. Si llega a existir una leve desviación entre la información de manual de usuario y el funcionamiento real del producto, prevalecerá este último.

MONTAJE Y CONEXIÓN

MONTAJE DEL TV


Nota: Las imágenes a continuación son solo de referencia.




¡ADVERTENCIA!

Las imágenes mostradas en los siguientes instructivos son solo de carácter referencial, por favor remítase a las unidades reales para determinar su apariencia.

www.challenger.com.co



Obstrucción de la circulación de aire




Ventilación:

- Por favor mantener este espacio al menos alrededor del TV como lo muestra la figura.
- No cubrir las rejillas de ventilación ni insertar objetos.
- No colocar el dispositivo en un espacio limitado Ej. Estantería o armario empotrado, a menos que el televisor esté debidamente ventilado.


INSTALACIÓN **SOPORTE DE PARED**

- 1** Abrir 4 agujeros en el muro tomando como plantilla para marcar la base soporte. Taladrar el muro con una broca diámetro 5/16" y profundidad 30mm.



IMPORTANTE!!
 *No instale en paredes de DRY-WALL.

Posición del Soporte Pared




- 2** Introducir el chazo plástico en el agujero hecho en el paso uno, hasta que quede a tope con la pared enseguida colocar la base soporte, apretar el tornillo 2"




ADVERTENCIA!!

*La instalación incorrecta del soporte pared puede ocasionar daños irreparables a su TV



- 3** Ensamblar rueda plástica y amarrar con tornillo al posterior del TV.




LED 43KG84 BT T2

Tornillo M4x10 (2und)

Rueda de enganche a soporte pared (2 Und)

- 4** Enhebrar las ruedas plásticas en el ojete grande del soporte.



ADVERTENCIA!!

Las imágenes en este instructivo son solo de carácter referencial, por favor remítase a las unidades reales para determinar su apariencia.

www.challenger.com.co



¡ADVERTENCIA!

La instalación incorrecta del soporte pared puede ocasionar daños irreparables a su TV. Solicite la ayuda de personal técnico calificado

⚠ Precaución


- Para evitar que su TV quede inestable, asegúrese de que los tornillos que muestra la figura queden totalmente atornillados a las bases de la mesa.
- Las patas de la base de mesa de este TV no son giratorias, por ningún motivo intente girarlas, esta acción puede romper los soportes de las bases y ocasionar que su TV caiga al piso.
- Antes de realizar la instalación de las partes, asegúrese de utilizar herramientas adecuadas y en buen estado.
- Al instalar las patas de la base de mesa a su TV, cerciórese de utilizar los tornillos correctos, esto evitará daños a su aparato.

Nota: Las imágenes a continuación son únicas y exclusivamente de referencia.

USO DE UN SOPORTE DE PARED ESCUALIZABLE PARA LA TV

ADVERTENCIA:

- Adquiera un soporte de pared para TV adecuado cuando vaya a montar el TV en la pared.
- Asegúrese de que la capacidad de carga de la pared para la instalación del soporte no sea inferior a 4 veces el peso del TV y el soporte para evitar que se caiga.
- Consulte las instrucciones proporcionadas con el set de TV y las instrucciones de instalación de la base.
- Confíe a un técnico profesional para completar la instalación. La empresa no será responsable de accidentes, lesiones personales o daños causados por la instalación incorrecta del TV.




Nota:

Esté soporte de pared No se incluye con la compra del televisor

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA BASE

- Coloque el televisor en una superficie plana, identifique la base izquierda (L) y derecha (R) y la parte frontal y superior de las bases, luego instale la base en la parte inferior de la cubierta posterior del televisor como se indica en la fig:3, luego ajuste los tornillos (observe que base debe quedar ajustada de lo contrario, no quedo bien instalado).



Observación: La base real y la apariencia de la máquina pueden ser diferentes a las imágenes; Por favor, consulte el dispositivo real. Para mayor información www.challenger.com.co


¡ADVERTENCIA!

Las imágenes mostradas en los siguientes instructivos son solo de carácter referencial, por favor remítase a las unidades reales para determinar su apariencia.

www.challenger.com.co

OBSERVACIÓN:

1. Conector HDMI: El conector HDMI puede ser utilizado para conectar un PC con una tarjeta de vídeo compatible, reproductores DVD, Blu ray, decodificadores de servicio de televisión por cable, reproductores de vídeo o consolas de juegos. El conector ARC provee una conexión digital que tienen un canal de retorno de audio.
2. Conector de Antena: Este conector es usado para conectar una antena externa.
3. Conectores LAN: Este conector sirve para conectar el televisor a una red alámbrica LAN a través de un router o módem.
4. Línea de entrada de vídeo y audio (AV IN): Estos conectores pueden ser usados para conectar vídeo cámaras, grabadoras de vídeo, decodificadores, reproductores de vídeo o consolas de juegos.
5. Los equipos y cables periféricos descritos en este manual deben comprarse por separado.



1. Nota: Verifique las entradas y salidas de su televisor.

¡ADVERTENCIA!

Cuando conecte la antena exterior al puerto de la señal del televisor, apague primero el interruptor de alimentación principal del televisor. No acerque antena exterior a la línea de alimentación de alto voltaje para evitar descargas eléctricas. La antena de red cableada conectada a este televisor debe estar aislada de la conexión a tierra de protección, de lo contrario, podría provocar un incendio u otro peligro.

¡ADVERTENCIA!

Cuando conecte la antena exterior al puerto de la señal del televisor, apague primero el interruptor de alimentación principal del televisor. No acerque antena exterior a la línea de alimentación de alto voltaje para evitar descargas eléctricas. La antena de red cableada conectada a este televisor debe estar aislada de la conexión a tierra de protección, de lo contrario, podría provocar un incendio u otro peligro.

BOTÓN EN EL TELEVISOR

Nota: La ubicación y los nombres de los botones de función y el botón de encendido del televisor pueden variar según el modelo de TV. Y algunos botones pueden no estar disponibles para algunos modelos.



1. Encienda y apaga el televisor

Apagado

Presione la tecla del control remoto () para apagar el televisor en modo reposo. El TV permanecerá encendido, pero con bajo consumo de energía. Este modo hará que encienda más rápido.

Mantenga la tecla del control remoto () durante unos segundos para apagar completamente el TV, aparecerá un aviso preguntando si desea apagar el TV. Este modo hará que el encendido sea más demorado.

FUENTES DE ENTRADA Y SALIDA

NOTA: USB: Permite la conexión de dispositivos USB, para reproducir contenido multimedia como fotos, música y vídeos directamente en el televisor.

LAN: Enchufe LAN RJ45 para conectarse al módem externo o al equipo de acceso a la red.

SALIDA DE AUDIO 3.5 mm: Permite la conexión de auriculares u otros dispositivos de audio con un conector estándar de 3.5 mm.

ANTENA: Permite conectar una antena o cable coaxial para recibir señales de televisión terrestre o por cable. Esencial para sintonizar canales de televisión locales sin necesidad de otros dispositivos externos.

HDMI: Permiten conectar dispositivos de audio y vídeo de alta definición, como reproductores de Blu-ray, consolas de videojuegos y decodificadores de cable, para transmitir contenido digital de alta calidad a la pantalla del televisor. Además, las funciones ARC (Audio Return Channel) y CEC (Consumer Electronics Control) permiten una mayor comodidad y funcionalidad. ARC permite que el sonido del televisor se envíe de vuelta a un dispositivo de audio compatible a través del mismo cable HDMI, simplificando la configuración del sistema de audio. CEC, por otro lado, permite controlar varios dispositivos HDMI con un solo control remoto, facilitando la operación y la navegación entre dispositivos conectados.


AV IN: La entrada mini AV es un puerto en el televisor para conectar dispositivos como reproductores de DVD o consolas de videojuegos mediante cables de colores rojo, blanco y amarillo. Permite ver y escuchar el contenido de estos dispositivos en la pantalla del televisor.

¡ADVERTENCIA!

Las imágenes en ese instructivo son solo de carácter referencial, por favor remítase a las unidades reales para determinar su apariencia.

NOTA: La ubicación y los nombres de los botones de función y el botón de encendido del televisor pueden variar según el modelo de TV.

Las entradas y salidas del televisor pueden variar sin previo aviso, por lo que es importante revisar el dispositivo para conocer sus especificaciones exactas.



No se incluyen los siguientes accesorios:
Cable HDMI, dispositivo USB, cable de audio
Óptico digital, cable antena, cable LAN (Internet).

EL CONTROL REMOTO

1. ACCESORIOS CONSUMIBLES

Las baterías del control remoto son perecederas y por ende tienen un ciclo de vida limitado, estas no entrarán como garantía del producto y se deberán reciclar de acuerdo a las normas locales vigentes.

Método para la instalación de la batería de control remoto.

Retire la tapa del compartimiento de la batería e inserte dos baterías AAA (1.5V); asegúrese de que la polaridad de las baterías cumpla con la marca de polaridad “(+)” y “(-)” en el compartimiento de las baterías del control remoto.

La mayoría de las funciones de su televisor están disponibles a través de los menús que aparecen en la pantalla. El mando a distancia suministrado con el conjunto se puede utilizar para navegar a través de los menús y para configurar todos los ajustes generales.


Nota: Las figuras e ilustraciones de este manual de instrucciones se proporcionan únicamente como referencia y puede diferir de la apariencia real del producto.

Es posible que ciertas funciones no esté disponible para algunos modelos.

2. INSERTAR BATERÍAS DE CONTROL REMOTO

1. Retire la tapa de la batería tirando y levantando la perilla en la tapa.
2. Inserte las baterías, correspondientes a las marcas (+) y (-) en el compartimiento de la batería.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería.


*Las imágenes en este manual son solo para referencia.



3. CONTROL REMOTO.

Precauciones para el uso del control remoto

- El control remoto debe apuntar al sensor de control remoto durante la operación. Un objeto situado entre el control remoto y el sensor de control remoto puede impedir el funcionamiento normal.
- Se debe evitar que el control remoto tenga vibración extenuante. Además, no coloque el control remoto bajo la luz directa del sol, ya que la potencia del calentamiento puede provocar la deformación del control remoto.
- La falla del control remoto puede ocurrir cuando el sensor de control remoto de la unidad principales bajo el sol o fuerte iluminación; en este caso por favor cambiar el ángulo de iluminación del TV u operar el control remoto cerca del sensor de control remoto.
- La batería baja influirá en la distancia del control remoto, en cuyo caso, la batería debe ser reemplazada con una nueva. Si el control remoto va a estar inactivo durante mucho tiempo o la batería se agota, retire la batería para evitar que el control remoto sea corroído por la fuga de la batería, lo cual puede resultar en daño y falla del control remoto.
- Por favor no utilice pilas de diferentes tipos. No está permitido el uso de baterías antiguas y nuevas al mismo tiempo. Deben ser reemplazadas en pares
- Por favor no arroje las baterías al fuego o cargue o descomponga baterías. No cargue, haga cortocircuito, desmontar, montar, calentar o quemar baterías usadas. Por favor deseche las baterías dañadas de acuerdo con las reglamentaciones pertinentes sobre la protección del medio ambiente.



- Botón para enciender o apagar el televisor.
- Botón para seleccionar las fuentes de entrada
- Botón para entrar a la aplicación NETFLIX
- Botón para entrar a la aplicación Prime Video
- Botón para entrar a la aplicación YouTube
- Botón para entrar a la aplicación YouTube Music
- Botón para activar el control por voz
- Botón para entrar a configuración de TV
- Botón para seleccionar el perfil de usuarios
- Botones para desplazarse y seleccionar
- Botón para salir ó volver del menú
- Botón para ir a menú principal de Smart TV.
- Botón Guía de programación
- Botón para cambiar al siguiente canal
- Botón para silenciar
- Botón para cambiar al anterior canal
- Botón para subir o bajar volumen
- Botones para funciones especiales en televisión digital.



Haga clic para interactuar con Google Asistente del televisor (Disponible sólo cuando la conexión de internet esté activa y el control remoto este conectado al televisor por Bluetooth).

Apagado:

Presione el botón () para apagar el televisor en modo reposo. El TV permanecerá encendido, pero con bajo consumo de energía. Este modo hará que encienda más rápido.

Mantenga el botón () durante unos segundos para apagar completamente el TV, aparecerá un aviso preguntando si desea apagar el TV. Este modo hará que el encendido sea más demorado

- Guarde este manual correctamente para futuras comprobaciones. Las imágenes en este manual son solo para referencia.
- DIRECTV/MOVISTAR: 10056
- CLARO:0037/2731
- CONTROL UNE: 152/0152
- Para más información visite www.challenger.com.co

- **NOTA:** Presiona el Botón Configuración () para activar las configuraciones secundarias.
- Mantenga presionado el Botón HOME () para activar las configuraciones principales

4. ASISTENTE DE GOOGLE:

Presione el botón del Asistente de Google en el control remoto para comenzar. Hazle preguntas. dígame que haga las cosas. pídale que reproduzca su programa, video, música favorita o encuentre el último éxito de taquilla para disfrutar. O configure su volumen, canales en vivo o más. Pregunte sobre el clima, los deportes, el tráfico y más. Incluso puedes pedirle que apague las luces de tu hogar con dispositivos compatibles con Google.

5. MANUAL DE OPERACIÓN DE CONTROL REMOTO POR VOZ BLUETOOTH

NOTA:

1. Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
2. Tu ubicación debe corresponder al idioma para poder obtener resultados de búsqueda exactos. Algunas funciones no estarán disponibles si la configuración de su ubicación y la configuración del idioma es diferente.
3. Puede cambiar el idioma según configuración de entrada de idioma. Los idiomas disponibles para Asistente de Google pueden ser cambiadas de acuerdo con la política de operación.
4. Los detalles del servicio pueden variar de acuerdo con el modelo.
5. Antes de utilizar Asistente de Google, debe asegurarse de que el control remoto está emparejado.

6. PRECAUCIONES DE USO DE CONTROL REMOTO

- No mezcle pilas nuevas con viejas. Esto puede ocasionar crujidos o fugas, lo que puede suponer un riesgo de incendio o provocar lesiones personales.
- Inserte las baterías de acuerdo con las marcas (+) y (-). La inserción incorrecta de las baterías puede provocar fugas, lo que puede suponer un riesgo de incendio o provocar lesiones personales
- Deseche la batería de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Mantenga las pilas alejadas de niños o mascotas.
- Cuando el control remoto no se utilizará durante un período prolongado, retire las baterías.

Emparejamiento Bluetooth


Si el Bluetooth el control remoto no está emparejado, presione la tecla Asistente de Google, luego presione prolongada mente las teclas ()+() para emparejar. Cuando el TV muestre el dispositivo, selecciónelo y presione la tecla (OK) para finalizar.

7. USO DEL CONTROL REMOTO

1. Apunte el control remoto directamente al sensor del control remoto en el televisor.
2. Evite las obstrucciones entre el control remoto y el sensor.
Si no usa el control remoto durante mucho tiempo, retire las baterías.
Si el control remoto no funciona correctamente, o si el rango de operación es reducido, reemplace ambas baterías por otras nuevas.

8. EMPAREJAMIENTO EN EL ASISTENTE DE ARRANQUE


En el asistente de arranque del televisor se encuentra la indicación de emparejamiento Bluetooth. Manteniendo presionados simultáneamente los botones Home y botón Retorno "🏠" y "⬅️", para realizar el emparejamiento del control remoto Bluetooth.



Si aparece el mensaje de error de emparejamiento en la pantalla, significa que el emparejamiento Bluetooth ha fallado. El control remoto seguirá funcionando en modo infrarrojo. También puedes intentar emparejarlo nuevamente.

Emparejamiento en cualquier momento:

Si después de que el asistente de arranque haya finalizado y no empareja el control remoto, presione el botón "🗣️" "Google Assistant", seleccione la opción "Emparejar o Vincular", luego mantenga presionados simultáneamente los botones "🏠" y "⬅️" en el control remoto para entrar en el emparejamiento y seleccione el control remoto (Google TV Remote) con la tecla OK.



9. EMPAREJAMIENTO Y DES EMPAREJAMIENTO EN CONFIGURACIONES

- Dirígete a Configuración -> Página de Control Remoto y Accesorios y la TV buscará automáticamente dispositivos Bluetooth. Haz clic en el nombre del dispositivo para emparejarlo.
- Para desemparejar, simplemente selecciona el dispositivo emparejado y elige la opción de desemparejar.

10. CONDICIONES Y GARANTÍA PARA EL CONTROL REMOTO

- Golpes y Caídas:
- La garantía no cubre daños resultantes de golpes o caídas. Si el control remoto presenta daños físicos debido a impactos, estos no estarán cubiertos por la garantía.
- Signos de Maltrato:
- Si el control remoto muestra signos evidentes de maltrato, como abolladuras, grietas, o cualquier otro tipo de daño físico, la garantía no se aplicará.


CONFIGURACIÓN INICIAL Y USO DE HOMEPAGE-APPS

La primera vez que encienda el TV, aparecerá la pantalla Configuración inicial, que le guiará a través del proceso de configuración inicial. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial, como seleccionar el idioma, conectarse a la red, escanear canales y mucho más. Durante cada paso, elija u omita el paso. Si omite un paso, puede realizar la configuración más adelante desde el menú de configuración.

Nota1: Si la búsqueda de canales arroja como resultado sólo los canales analógicos podría ser causado por una mala radiodifusión y, por lo tanto, no está cubierto por la garantía del fabricante. Los fabricantes no pueden ser considerados responsables de la falta o la mala radiodifusión en algunas áreas. Consulte www.tdtparatodos.tv Nota2: Este manual es para uso común. Las figuras e ilustraciones de este Manual del usuario se proporcionan únicamente como referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto. Y para algunos modelos, ciertas opciones no están disponibles.

TECLAS DE CONTROL DEL PANEL

1. Indicador LED de alimentación y ventana de recepción remota.
2. Encienda o cambie el modo de espera con el botón OK.:
3. Después de enchufar el cable de alimentación en el toma corriente, puede presionar el botón OK para encender el TV.
4. En estado de encendido, mantenga presionado el botón OK en el control remoto para cambiar el modo de espera.



USO DE LA PÁGINA DE INICIO - TV

- Fuente: Seleccione la fuente de entrada de los dispositivos conectados a la TV a través de diferentes puertos.
- Ajustes: Le permite ajustar la configuración del televisor.
- Uso de Homepage-Apps
- Aplicaciones: Pulse **▲/▼/◀/▶** para seleccionar, pulse **OK** para entrar.
- Advertencia:
 - Configure los ajustes de red antes de utilizar las aplicaciones de Smart TV.
 - Pueden producirse respuestas lentas y/o interrupciones, dependiendo de las condiciones de la red.
 - Si experimenta un problema al usar una aplicación, póngase en contacto con el proveedor de contenido.
 - Según las circunstancias del proveedor de contenidos, las actualizaciones de una aplicación o la propia aplicación pueden ser descontinuadas.
 - Dependiendo de las regulaciones de su país, algunas aplicaciones pueden tener un servicio limitado o no ser compatibles.
 - El proveedor de servicios puede realizar cambios en el contenido de la aplicación sin previo aviso.

OPERACIONES BÁSICAS

• Observaciones:

1. La operación de las teclas se refiere al funcionamiento del control remoto, como para el funcionamiento las teclas de control del panel, por favor consulte el "Teclas de Control del Panel".
2. Las instrucciones de operación del menú en este manual explican el funcionamiento en el modo TV, lo cual puede ser referencia de otros modos.
3. Antes de encender la plataforma, asegúrese de que la fuente de alimentación es estable.
4. El software de diferentes países es diferente. La operación específica del software debe debería estar sujeto a la situación real.
5. Debido a que el producto se actualiza constantemente, el software se actualiza en cualquier momento, si la operación del software es diferente al de la operación real, por favor refiérase al producto real.

• Encendido/En Espera

Enchufe el cable de alimentación en el toma corriente, luego presione la tecla (**⏻**) para encender el TV. Cuando es la primera vez que enciende el TV, aparece la configuración de inicialización. Configúrela según sea necesario. En estado de encendido, presione la tecla (**⏻**) para cambiar a modo de espera.

• Selección de Fuente de Señal

Puede conectar varios dispositivos al TV y ver imágenes de alta calidad. Si el dispositivo de video tiene HDMI, compuesto y otros puertos de salida de video. Puede seleccionar uno de estos y conectarse de manera correspondiente a los puertos de entrada del TV. Después de la conexión, encienda el dispositivo y presione la tecla (**☐**), luego el menú de fuente de señal se mostrará en la pantalla. Pulse la tecla (**▲/▼**) para seleccionar la señal de entrada y presione la tecla (**OK**) para confirmar.

Descripción de la operación del menú.

Pulse la tecla (**⚙**) para mostrar el menú principal en la pantalla:

1. Presione (**▲/▼**) para seleccionar un menú de canales, opciones de TV o grabar.
2. Presione (**◀/▶**) para seleccionar el ítem en el menú.
3. Presione la tecla (**OK**) para ingresar al submenú.
4. Pulse la tecla (**▲/▼**) para ajustar el valor o la configuración.
5. Cuando se muestre el menú principal en la pantalla, presione la tecla (**⚙**) para salir del menú principal; presione (**←**) para volver al menú cuando el TV muestre el submenú.
6. Durante la operación del menú, los íconos u opciones inválidas aparecerán en gris.


SINTONIZACIÓN DE CANALES.

Sintonizar los canales antes de ver la televisión por primera vez. Antes de sintonizar, asegúrate de que la antena esté conectada correctamente al televisor.

Sintonización DTV

Después de seleccionar la fuente DTV, presiona la tecla (**⚙**) y presione (**▲▼◀▶**) para seleccionar **☐** > Canales y Entradas > Canales > Digital, luego presiona la tecla (**OK**) para entrar.

- Seleccionar Búsqueda de canales y presiona la tecla (**OK**), luego el televisor comenzará a sintonizar los canales automáticamente.
- Selecciona Búsqueda de RF única. Seleccione el Canal RF y presiona la tecla (**OK**), el televisor comenzará la búsqueda de canales y sintonización.



Sintonización ATV

Después de seleccionar la fuente ATV, presiona la tecla (**⚙**) y presione (**▲▼◀▶**) para seleccionar **☐** > Canales y Entradas > Canales > Analógica > Modo instalación de canales > Antena/Cable luego presiona la tecla (**←**) para retornar, después de seleccionar el modo de antena.

Selecciona Búsqueda de Canales y presiona la tecla (**OK**), luego el televisor comenzará a escanear los canales automáticamente.

Instrucciones para reproducción multimedia USB

Reproductor Multimedia: Abra la Aplicación Reproductor Multimedia y presione la tecla (OK) para ingresar y seleccionar video, foto, música y texto.

Reproducción de archivos en el dispositivo de disco local: Antes de reproducir archivos en el disco local, inserte el dispositivo de almacenamiento masivo USB en el puerto USB. Abra la aplicación Reproductor Multimedia y presione (OK) para ingresar. Seleccione la carpeta o el archivo de destino, presione (OK) para ingresar a la carpeta o reproducir el archivo y presione la tecla (**←**) para volver al escritorio.


NOTA:

1. Es probable que no se reconozcan los dispositivos USB no estándar; en este caso, reemplace un dispositivo USB estándar.
2. El sistema de transmisión tiene ciertas restricciones en el formato de los archivos; la reproducción será anormal si está fuera de la restricción del sistema.
3. No extraiga el dispositivo USB mientras está en reproducción de algún contenido; de lo contrario el sistema o el dispositivo pueden tener problemas. Antes de retirar el dispositivo USB, apague el TV, o realice la extracción del dispositivo USB, mediante el menú Ajustes.
4. El sistema admite dispositivos USB 1.1 y USB 2.0, como dispositivos USB de almacenamiento masivo.
5. La corriente de salida máxima del puerto USB de este dispositivo es de 500mA, y la autoprotección se habilitará si este supera el límite. Utilice una fuente de alimentación externa si se va a conectar a un dispositivo externo de mayor corriente.
6. El sistema puede bloquearse cuando está leyendo o reproduciendo archivos no compatibles, la pantalla puede quedarse quieta o ciertas funciones pueden no ejecutarse debido a la compatibilidad y la estabilidad del dispositivo USB.

CONEXIÓN DE RED**WIFI**

1. En el modo inteligente (HOME), seleccione configuración> Internet y red> Wifi y luego presione (OK) para encender el WIFI, entonces el dispositivo buscará automáticamente la señal de red inalámbrica cercana. La red buscada sin el ícono candado indica que el dispositivo puede conectarse a la red sin necesidad de clave. La red con candado indica que está encriptado y debes ingresar la contraseña correcta para conectarse a la red.
2. Seleccione la red deseada de la lista y presione (OK).
3. Ingrese la contraseña en el cuadro de contraseña, luego seleccione y presione (aceptar) para conectar a la red.
4. Para acceder a Internet, debe suscribirse al servicio de Internet de banda ancha de alta velocidad con un proveedor del servicio. El televisor se puede conectar a la red doméstica de dos maneras:
 - Cableado, utilizando el conector RJ45 (LAN) del panel posterior.
 - Inalámbrico, utilizando la tarjeta inalámbrica interna y su red inalámbrica doméstica.

Nota: Las siguientes instrucciones son solo las formas habituales de conectar el televisor a la red cableada o inalámbrica. El método de conexión puede ser diferente dependiendo de la configuración de red real. Si tiene alguna pregunta sobre su red doméstica, por favor consulte a su proveedor de internet.

**CONEXIÓN A UNA RED CABLEADA****Para conectarse a una red cableada:**

1. Asegúrese de tener

- Un cable Ethernet lo suficientemente largo como para llegar a su televisor.
- Un Router o módem con un puerto Ethernet libre.
- Una conexión a Internet de alta velocidad.
- Un puerto Ethernet (LAN) en la parte posterior del televisor
- Conecte el cable Ethernet al Router y al puerto Ethernet de la parte posterior del televisor.


3. Utilice el menú Red para configurar el televisor.

Conexión a una red inalámbrica**Para conectarse a una red inalámbrica:**

1. Asegúrese de tener:

- Un Router que emite una señal
- Inalámbrica de alta velocidad.
- Una conexión a Internet de alta velocidad.

2. Utilice el menú Red para configurar el televisor.

**CONFIGURACIÓN DE BLUETOOTH**

En el interfaz de función Home del televisor, presiona el icono 101 y selecciona<=> Mandos y accesorios, luego presiona la tecla [OK] para ingresar. Selecciona el dispositivo al que deseas conectarte y presiona la tecla [OK], luego sigue las indicaciones para conectar.

Nota: Selecciona > Sistema > Acerca de > Nombre del dispositivo y podrás verificar el nombre del televisor.

RECOMENDACIONES**Google Assistant**

Utiliza tu voz para buscar programas, controlar dispositivos y más, solo pregunta a Google Assistant.

Google Cast™

Transmite fácilmente películas, programas, fotos y más desde tu teléfono o tablet directamente a tu televisor

DECLARACIÓN IMPORTANTE SOBRE SERVICIOS DE RED


Todos los contenidos y servicios obtenidos de este televisor pertenecen a terceros y están protegidos por leyes de derechos de autor, derechos de patente, derechos de marca y/o otros derechos de propiedad intelectual. Dichos contenidos y servicios son únicamente para tus propósitos no comerciales. No está permitido utilizar ningún contenido o servicio sin la autorización del propietario del contenido o del proveedor del servicio.

Nuestra empresa no asumirá responsabilidad alguna por pérdidas o daños directos, indirectos y accidentales causados por tu acceso o el de un tercero a cualquier contenido o servicio, información o software de terceros a través de este dispositivo en ninguna circunstancia. Los servicios de terceros pueden ser cambiados, eliminados o detenidos sin previo aviso. Nuestra empresa ni implica ni garantiza la disponibilidad continua de algún servicio o contenido en cualquier período de tiempo.

Nuestra empresa no es responsable de los servicios relacionados con dicho servicio y contenido. Además, no asumiremos responsabilidad alguna por el servicio al cliente. Por favor, contacta directamente a los proveedores de contenido y servicio relevantes si tienes algún problema o solicitud de servicio relacionado con el servicio o contenido relevante.

Acceso a canales: Los botones pueden subir o bajar al canal de conmutación. o abrir el teclado virtual y seleccionar digital para cambiar de canal.

Fuente: Pulse SOURCE , a continuación, pulse ▲/▼ para seleccionarla fuente deseada y pulse OK para confirmar.



Nota: La fuente disponible puede diferir dependiendo del modelo

- **Volumen:** Control de volumen: pulse los botones Volumen +/- del mando a distancia o los botones correspondientes del televisor para aumentar o disminuir el volumen
- **MUTE:** pulse la tecla  para Silenciar para silenciar temporalmente el sonido. Pulse este  botón de nuevo o el botón Volumen + para restaurar el sonido.

USO DEL MENÚ DE ACCESO RÁPIDO.

Nota: Es posible que algunas de las funciones no estén disponibles en ciertas fuentes. Y para algunos modelos, ciertas opciones no están disponibles. En esta sección se exploran los menús y la configuración del televisor. Cada menú está esbozado y detallado para ayudarle a obtener el máximo provecho de su televisor. Para acceder al sistema de menú:

1. En el modo TV, pulse  en el mando a distancia para mostrar la lista de acceso rápido.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar el elemento deseado y, a continuación, pulse OK para abrir el submenú correspondiente.
3. En el submenú, utilice los botones ◀/▶ para hacer los ajustes, o utilice los botones ▲/▼ para seleccionar un elemento, utilice OK para entrar y operar de acuerdo con la pantalla o la guía en pantalla.
4. Pulse ← para volver al menú anterior.

PANTALLA Y SONIDO

- **Información:** Seleccione esta opción para ver la información del televisor. Ajustes de imagen: Entra para ajustar el modo de imagen o Los ajustes avanzados. Pantalla: Seleccione esta opción para ajustar el tamaño de la imagen.
- **Ajustes de sonido:** Seleccione esta opción para ajustar los ajustes de sonido. Altavoces: Para introducir la configuración del altavoz del televisor.
- **Ajustes HDMI:** Ingrese para configurar dispositivos HDMI para un control optimizado.
- **Canales de escaneo:** Para configurar canales analógicos o digitales.

USO DE LA CONFIGURACIÓN DE TV


El menú Ajustes le permite ajustar la TV con sus preferencias.


Nota: Es posible que algunas de las funciones no estén disponibles en ciertas fuentes.

Y para algunos modelos, ciertas opciones no están disponibles.

- En esta sección se exploran los menús y la configuración del televisor. Cada menú está esbozado y detallado para ayudarle a obtener el máximo provecho de su televisor. Para acceder al sistema de menús:
1. En el modo TV, pulse  en el mando a distancia para visualizar los ajustes del televisor.
 2. Pulse ▲/▼ para seleccionar el elemento deseado y, a continuación, pulse OK para abrir el submenú correspondiente.
 3. En el submenú, utilice ▲/▼/◀/▶ y OK botones para realizar los ajustes, o utilice ▲/▼ para seleccionar un elemento, utilice OK para entrar y operar de acuerdo con la pantalla o guía.
 4. Pulse ← para volver al menú anterior.

CONFIGURACIÓN DE CANALES





Sintonización de antena digital: Pulse OK para iniciar el proceso de búsqueda automática. La búsqueda puede tardar unos minutos. Durante el proceso, puede pulsar y elegir Sí para salir.

CONFIGURACIÓN DE SUBTÍTULOS:

1. Configuración de subtítulos:
2. Pulse el botón y utilice para buscar la opción subtítulos y seleccione la opción activar o desactivar.
3. Idioma preferido principal: Mantenga presionado la tecla () y utilice los botones y seleccione el idioma preferido principal.
4. Idioma preferido secundario: Pulse y que utilice para seleccionar el segundo idioma. Idioma.

CONFIGURACIÓN DE AUDIO

1. Descripción de audio: Incluir desactivado y activado.
2. Descripción de audio Nivel de mezcla: Pulse y que utilice para establecer el nivel de mezcla de descripción de audio.
3. Tipo de audio: Incluir normal, discapacitados auditivos.
4. Idioma preferido principal: Pulse y que utilice el botón para la selección de idioma preferido principal.
5. Idioma preferido secundario: Pulse y que utilice el botón para seleccionar el tipo de tipo lenguaje secundario preferido.


TIPO DE SEÑAL

- Seleccione el tipo de fuente de serial de canal. (DTV/ATV).

Configuración analógica

- Configure su televisor para recibir la señal de transmisión.

IMAGEN Y PANTALLA



AJUSTE DE IMAGEN:

- **Modo de imagen:** Optimizar la calidad de imagen para el contenido general. Utilice el botón para el desplazamiento por los ajustes preestablecidos de imagen: Estándar, Dinámico, Película, Deporte y Personal.
- **Ajustes avanzados:** Accede a opciones avanzadas de mejora de imagen.
- **Brillo:** Ajusta el brillo de la imagen.
- **Color:** Ajusta la saturación de color.
- **Claridad:** Técnica avanzada para la mejora de la imagen.
- **Restablecer:** Para restablecer el ajuste de la imagen.

AJUSTE DE LA PANTALLA:

- **Modo de pantalla:** Ajuste el tamaño de la imagen. Utilice el botón de para desplazarse por el menú y seleccione los modos de imagen: Zoom1, 4:3, 16:9, Zoom2.
- **Pantalla automática:** Ajusta automáticamente el tamaño de la pantalla en función de la señal. Incluir activado y desactivado.


SONIDO:

- **Ajuste de sonido:** Ajuste las opciones de sonido y altavoces.
- **Modo de sonido:** Optimizar la calidad de sonido para el contenido general. Utilice los botones ▲/▼/◀/▶ y OK para el desplazamiento a través de los ajustes preestablecidos de sonido: Deportes, Estándar, Cine, Música y Noticias.
- **Configuración avanzada:** Accede a opciones avanzadas de mejora del sonido. Colocación del televisor: Seleccione cómo se colocó TV SET. Incluye encimera y soporte de pared.
- **Salida de audio digital:** Salida óptica para seriales de audio de la salida de audio Digital.
- **Temporizador de apagado:** Las opciones incluye: Apagado, 10Min, 20Min, 30Min, 60Min, 90Min, 120Min y 180Min.



SISTEMA

- En la pantalla de inicio (HOME), seleccione configuración ⚙️ en el Home y presione el botón arriba y abajo y seleccione Preferencias del dispositivo, presione el botón OK para ingresar, seleccione Idioma y presione el botón OK para ingresar y seleccionar el idioma que necesita.
- **Idioma:** Utilice el botón ⚙️ para el desplazamiento por Idioma.
- **Ambiente:** Entra para establecer el modo Inicio o Tienda.
- **Modo de tienda:** Puede disfrutar de un ajuste mejorado para los modos de imagen y sonido. Nota: La configuración del modo de imagen no será accesible cuando seleccione El modo de tienda.
- **Tiempo de dormir:** Ajuste el televisor para que se apague automáticamente. TV inactiva en espera: Ajuste el televisor para que se apague automáticamente, después de algún tiempo sin uso. Por defecto: apagado.
- **Espacio disponible:** Muestra el espacio de memoria disponible del televisor.



Nota: inicie sesión en su Cuenta de Google para obtener acceso a más funciones.

Operaciones básicas

Presione la tecla [🏠] para mostrar la página de inicio.

1. Presione la tecla [◀]/[▶] para seleccionar una aplicación;
2. Presione la tecla [OK] para ejecutar la aplicación;
3. Presione la tecla [←] para regresar a la página anterior.
4. Mantenga presionada la tecla [🏠] para mostrar la ventana del Panel.

APLICACIONES INTELIGENTES



- **Gestión de aplicaciones:** Esta función permite a los usuarios administrar aplicaciones, así como instalar o desinstalarlas en el disco local.
- **Instalación de aplicaciones:**
 1. Presiona la tecla [🏠], presiona las teclas desplazamiento [▲▼◀▶] ubica la sección apps y busca la aplicación que se deseas instalar.
 2. Presiona la tecla [OK] para instalar y procede a instalarla.

DESINSTALACIÓN DE APLICACIONES:

1. Presiona la tecla [🏠].
2. Selecciona la aplicación que deseas desinstalar.
3. Mantén presionada la tecla [OK] para acceder a la opción "Ver detalles".
4. Selecciona la opción de desinstalación para completar el proceso.

2. Su TV no navega.

- Revise si su TV está conectado con la red.
- Reinicie su TV.
- Consulte con su proveedor de internet para confirmar si el acceso a su router esta soportado. Consulte el manual de usuario de su router, y active su función DHCP después enlazar la red a su TV.
- Asegúrese de que su TV está conectado con el router, si lo está trate de cambiar a un nuevo router y a una línea de red; use su computador para hacer pruebas. Si el problema persiste, intente consultando al centro de servicio al cliente.

2. El video no puede ser reproducido de forma uniforme.

- Los videos provenientes del disco USB pueden tener problemas de comunicación, o sus códigos de flujo pueden estar desactualizados con respecto a los formatos soportados por este.

3. Videos buscados de internet o videos en línea.

- Examine el ancho de banda de su red de internet, se recomienda 10 Mbps para videos HD y 20 Mbps para videos FHD en linea.
- Alto número de usuarios de la red pueden afectar el ancho de banda.
- Revise si en su casa hay muchos dispositivos trabajando juntos en una misma red, viendo programas en línea o realizando descargas.
- El video no se reproduce por sí mismo, y no hay problemas de red o con su TV. Puede ser que el contenido del video es inapropiado para verse sin supervisión de adultos. Contenidos de 8 a 13 años.
- Restricción por violencia: la representación de conflictos y / o agresiones serán limitados y restringidos; pueden incluir agresión física, fantasía, o violencia super natural. Otras restricciones de contenido: pueden contener lenguaje sugestivo o medianamente inapropiado. Puede también contener breves escenas de desnudos.

4. Cuando se conectan al TV dos discos duros móviles simultáneamente, en muchas ocasiones no son reconocidos.

- Los discos duros móviles consumen mucha energía lo que genera cortes de electricidad en ellos mismos. Se recomienda insertar solamente un disco duro a la vez, usar un disco móvil de bajo consumo.

5. No hay imagen, sonido normal.

- En el Menú-> Imagen del producto ajuste el nivel de brillo y contraste, pueden estar apagados o al máximo lo que genera la imagen negra.
- Verifique la conexión de los cables y que no se encuentren en mal estado, esto puede generar fallas.
- Puede ser una falla de la fuente de señal, verifique su correcta operación.

6. Imagen normal, sin sonido.

- Pulse la tecla VOL+ para aumentar el volumen.
- El volumen esta silenciado, presione la tecla de MUTE para reestablecer el sonido.
- Cambie el sistema de sonido
- Errores de transmisión de señal puede estar sucediendo.

7. No hay imagen ni sonido.

- Conecte otro aparato eléctrico a la toma para asegurarse de que está trabajando correctamente.
- El enchufe de alimentación está haciendo mal contacto con el enchufe.
- Revise la fuente de señal.

8. No hay color.

- Cambie el sistema de color.
- Ajustar el nivel de saturación.
- Pruebe con otro canal.

9. Líneas u ondas desordenadas en la imagen.

- Esta falla es generada por interferencias locales tales como equipos inalámbricos cercanos, vibraciones y/o electrodomésticos con motores encendidos y conectados a la misma red eléctrica, verifique que una de estas no esté afectando el producto.
- Gradué la antena externa de tal modo que minimice las interferencias mencionadas antes.

10. Puntos blancos e interferencia

- Si la antena se encuentra en zonas periféricas de una señal de televisión donde la señal es débil, la imagen puede ser acompañada por puntos. Cuando la señal es extremadamente débil, puede ser necesario instalar una antena especial para mejorar la recepción.
- Ajuste la posición y orientación de la antena interior/exterior.
- Revise la conexión de la antena
- Sintonice el canal.
- Pruebe con otro canal. Un error en la transmisión de señal puede estar sucediendo.

11. Los videos guardados en el disco duro móvil se reproducen sin sonido.

- El formato de audio de los videos guardados en el disco duro no es soportado por el reproductor del TV.
- Verifique la ficha técnica del producto y guarde los archivos de acuerdo al formato soportado.

12. Algunos videos fallan al reproducir.

- Los formatos de los videos no pueden ser soportados por el TV, especialmente videos tomados por ciertos tipos de cámaras, generalmente con formatos de protocolos privados que no son compatibles con su TV.
- Verifique la ficha técnica del producto y guarde los archivos de acuerdo al formato soportado.

13. Algunos videos se detienen a la mitad de la reproducción.

- Los videos pueden tener errores cuando han sido copiados o comprimidos, por tal motivo se pausarán o se detendrán cuando estén siendo reproducidos.

14. ¿Qué debo tener en cuenta cuando actualizo el software?.

- No cortar el suministro de electricidad.
- No operar ninguna función del control remoto.
- Tener paciencia, ya que el proceso de actualización lleva un largo tiempo.

15. No hay ningún cambio en la interfaz del TV después de actualizar el Software.

- La actualización del software bajo algunas condiciones solo mejora el rendimiento del sistema del TV y no acondiciona nuevas funciones o cambia la interfaz de este.

16. ¿Qué debo tener en cuenta cuando estoy actualizando el Software y hay un corte repentino de energía?.

- Si está actualizando el Software vía USB de su TV, reinicie su TV y continúe con la actualización del software. Para actualizaciones por Red, reinicie también el TV y revise si está trabajando correctamente.

17. El dispositivo USB ha sido insertado en el TV previamente, pero me dice que no hay dispositivo USB y los detecta cuando ingreso a la función de multimedia, ¿Por qué?.

- Se pueden presentar errores, daños o fallas eléctricas en el dispositivo, por lo que se sugiere formatearlo en FAT32; de ser un disco duro conectarlo a una fuente externa AC/DC cuando este conectado al TV debido a su alto consumo.

18. El control remoto no funciona.

- Cambie las baterías.
- Las baterías no están instaladas correctamente.
- El cable de alimentación no está conectado.
- Verifique que el sensor receptor del TV no esté obstruido por ningún elemento.

19. Netflix no funcione/esta lento.

- Tenga en cuenta que la suscripción a Netflix no se incluye con la compra del televisor y para disfrutar de esta aplicación, la suscripción deberá ser adquirida directamente con el proveedor de contenido. La aplicación contenida en el televisor solo facilita la proyección del contenido adquirida con la suscripción.
- Verificar que la hora y fecha se encuentre actualizada, y la zona horaria se encuentre en GMT -5:00.
- Configure el protocolo de seguridad de su red de internet en "WPA2/PSK".
- Verifique la solución número 3.

20. Youtube no funciona.

- Verificar que la hora y fecha se encuentre actualizada, y la zona horaria se encuentre en GMT -5:00.
- Configure el protocolo de seguridad de su red de internet en "WPA2/PSK".
- Verifique la solución número 3.

21. Conexión Bluetooth / Emisor.


- INFORMACIÓN: La función Bluetooth del televisor solo es compatible con dispositivos de audio y controles remotos. El envío de archivos como música, fotos y vídeos desde Smartphone al televisor, no es compatibles.
- Nota: La reproducción de sonido por Bluetooth puede presentar retrasos con la imagen según la versión Bluetooth de su dispositivo de audio.

- En las siguientes condiciones, este sistema no puede decodificar el archivo y el archivo no se puede reproducir normalmente:
 - Los parámetros del archivo, tales como el píxel de la imagen, la velocidad de código del archivo de audio y vídeo, la frecuencia de muestreo del archivo de audio, exceden el límite del sistema;
 - El formato del archivo no coincide o el archivo está dañado.
- Conector caliente: No desconecte cuando el sistema esté leyendo o transmitiendo datos, evite dañar el sistema o el dispositivo.
- Preste atención a la fuente de alimentación del dispositivo cuando esté utilizando un disco duro móvil o una cámara digital. Si la fuente de alimentación es deficiente o no es estable, puede encontrar problemas durante el funcionamiento o no puede funcionar en absoluto. En este caso, por favor reinicie los dispositivos. El sistema es compatible con dispositivos USB1.1 y USB2.0 estándar, como discos USB estándar, reproductores MP3, players, discos duros móviles, etc.
- Para obtener una mejor calidad de audio y vídeo, sugiere utilizar el dispositivo externo que está de acuerdo con el estándar USB2.0.
- Al reproducir el vídeo con una alta relación de compresión, estos fenómenos, como el congelamiento entre imágenes y la respuesta de tiempo largo del menú, son normales.
- Para algunos dispositivos USB con fuente de alimentación, como disco duro de gran tamaño, MP4, etc., sugiere usarlo con energía externa para evitar la escasez de energía eléctrica.

• MULTIMEDIA

Conecte un dispositivo USB a una entrada USB, la pantalla mostrará el nombre del archivo USB y luego presione OK para ingresar. Si no hay ningún dispositivo USB conectado, no se mostrará la interfaz USB.

Al reproducir funciones multimedia, presione OK para pausar y reproducir, y presione el botón Configuración en el control remoto para abrir la lista de control de reproducción.



• VIDEO:

- Seleccione el icono Vídeo y, a continuación, pulse el botón OK para ver el archivo de película 2. Pulse el botón arriba, abajo, izquierda o derecha para seleccionar el archivo deseado y pulse OK para reproducir.
- Mientras reproduce un vídeo, pulse la tecla OK del mando a distancia para mostrar la consola de reproducción. Para la consola Play, pulse ok tecla de control remoto para reproducir y pausar el archivo de vídeo. Tecla izquierda del mando a distancia a Retroceso rápido. Tecla derecha del mando a distancia para avanzar rápido.
- Utilice la tecla:= para ver más opción: Escala de fotos, modo de bucle, subtítulo, pista de audio, información, configuración.
- Pulse la tecla Retorno del mando a distancia para Detener la reproducción y Pulse Retorno para salir..

• FOTO

- Seleccione el icono Imagen y, a continuación, pulse el botón OK para ver la imagen.
- Pulse el botón arriba, abajo, dirección izquierda o derecha para seleccionar el archivo de imagen deseado y pulse OK para mostrar.
- Mientras muestra la imagen, pulse OK para mostrar la consola de reproducción.
- Utilice la tecla OK para ver más opciones: Rotación izquierda, Rotación derecha, Reproducción manual, Información, Modo de reproducción, BGM: activado o desactivado.

• Música

- Seleccione el icono Música y, a continuación, pulse el botón OK para escuchar Música.
- Pulse el botón arriba, abajo, izquierda o derecha para seleccionar el archivo deseado y pulse OK para reproducir.
- La consola Play incluye Anterior, Reproducir/Pausa, Retroceso rápido/Avance rápido, Siguiente. Pulse la tecla := para ver PlayList.
- Pulse la tecla Retorno del mando a distancia para Detener la reproducción.

• UNIDAD USB

- Seleccione el icono Disco y, a continuación, pulse el botón OK para elegir la carpeta.
- Pulse el botón arriba, abajo, izquierda o derecha para seleccionar el archivo deseado y pulse OK para reproducir.
- Pulse la tecla Retorno del mando a distancia para Detener la reproducción.

ATENCIÓN:

- Es posible que no se reconozca algún dispositivo de almacenamiento móvil no estándar. Cambie para utilizar el dispositivo estándar.
- Nota: Para los archivos de codificación, Hay muchos tipos de método de codificación no estándar, por lo que este sistema no admite todos los formatos de codificación.

MODELO	LED 43KG84 BT T2
Lenguaje OSD	Español, Inglés
Pantalla	43" (108 cm)
Sistema de televisión	DVB-T2
Suministro de energía	100V-240V AC 50/60hz
Consumo de energía encendido	75 W
Consumo de energía apagado	< 0,5 W
Resolución de pantalla	1920 x 1080 @60Hz
Entrada vídeo HDMI	720p/1080p
Potencia Audio	2x8W
Medidas con base	Largo 95,8 x Alto 60,5 x Ancho 23 cm
Medidas sin base	Largo 95,8 x Alto 56,5 x Ancho 8,7 cm
Peso Neto	16,2 Kg
Peso Bruto	8,2 Kg
Música	MP3, AVI, AC3
Imagen	JPEG/PNG/BMP
Vídeo	MPEG2, MPEG4, WMV, FLV, H.264
Bluetooth	Con Bluetooth

CHALLENGER

MODOS DE VIDEO		
MODO	RESOLUCIÓN	FRECUENCIA
SD	720 X 480 i/p	50 Hz
	720 X 576 i/p	60 Hz
HD	1280 X 720 p	50 Hz
		60 Hz
FHD	1920 X 1080 i/p	50 Hz
		60 Hz

CHALLENGER


Servicio Técnico

Directo

Bogotá (601)425 6240

Línea única nacional 01 8000 111966

WhatsApp  321 803 3632



Oportunidad en
el servicio



Efectividad en
el servicio



Atención y asesoría



Cobertura nacional



Técnicos certificados
y calificados



Repuestos originales

Únete a nuestras redes sociales



@challengersas



@challengercol



@challenger-s-a-s

www.challenger.com.co